



Nord-West Ansicht

Gelände Bestand = Gelände Neu
 Ebenes Bestandsgelände > es wird keine Gelände Regulierung vorgesehen



Süd-West Ansicht

Nord-Ost Ansicht

Gelände Bestand = Gelände Neu
 Ebenes Bestandsgelände > es wird keine Gelände Regulierung vorgesehen



Süd-Ost Ansicht

Gelände Bestand = Gelände Neu
 Ebenes Bestandsgelände > es wird keine Gelände Regulierung vorgesehen